

Firma TMK sp.j.

62-300 Września Szosa Witkowska 105 tel./fax +48 61 437 97 60 *www.tmk.com.pl*

Řídicí jednotka kotle s podavačem, ^{www.tmk.cc} ventilátoru, čerpadla ÚT a TUV a směšovacího ventilu s možností spolupráce s bezdrátovým pokojovým termostatem verze s čidlem vratné vody

JOKER DS2PM-RC Návod k obsluze a instalaci

Použití

Řídicí jednotka JOKER DS2PM-RC je určena k řízení šnekového podavače, ventilátoru, oběhového čerpadla ÚT, doplňovacího čerpadla zásobníku TUV a čtyřcestného ventilu. Řídicí jednotka udržuje nastavenou teplotu v místnostech prostřednictvím bezdrátového pokojového termostatu a na základě časových programů. Jednotka JOKER pracuje zcela automaticky a dynamicky upravuje množství přikládaného paliva a výkon ventilátoru. Má funkci "anti-stop" a funkci antibakteriální ochrany. Řídicí jednotka může realizovat prioritu teplé užitkové vody a dodatečně chránit zásobník a radiátory proti vychladnutí, které je způsobeno příliš chladným kotlem. Řídicí jednotka rozděluje výkon kotle dynamickým způsobem mezi okruh ÚT a TUV, přičemž zohledňuje nastavení a preference uživatele. Uživatel má možnost využívat časové programy, které zajišťují optimalizaci spotřeby energie. Čidlo vratné vody chrání kotel proti příliš nízké teplotě.

Výsledkem práce řídicí jednotky je optimální provoz kotle, který prodlužuje jeho životnost, přičemž teplota užitkové vody a vytápěných místností se udržuje na požadované úrovni.

Uživatel má možnost omezit počet ovládaných zařízení – flexibilní rozložení menu a hlavní obrazovky.



Pokud chcete na HLAVNÍ OBRAZOVCE změnit aktuální nastavení teploty kotle, musíte stisknout ovládací kolečko (šipky blikají). V tomto okamžiku musíte otáčet ovládacím kolečkem, abyste vybrali požadovanou teplotu. Vybrané nastavení potvrďte stisknutím zobrazeného tlačítka [ULOŽIT] nebo stisknutím ovládacího kolečka. Jestliže změny nechcete potvrdit, stiskněte tlačítko [ODEJÍT].



Montáž řídicí jednotky

Řídicí jednotku lze připevnit pomocí nástěnného držáku (standardně součást sady) nebo patky (volitelně – za příplatek) Nástěnný držák musíte připevnit ke stěně pomocí hmoždinek s vruty (hmoždinky s vruty jsou součástí sady) a následně nasuňte řídicí jednotku na držák.

Pokud použijete k montáži patku, musíte ji připevnit k podkladu a následně na ni nasunout řídicí jednotku pomocí speciální kolejničky na zadní stěně řídicí jednotky.

Připojení řídicí jednotky

Napájecí kabel musíte zapojit do síťové zásuvky **230 V/50 Hz s ochranným kolíkem.** Teplota prostředí v místě instalace řídicí jednotky nesmí překračovat 40 °C.

Upozornění: Napájecí kabel řídicí jednotky může vyměnit jedině výrobce.

Upozornění: Řídicí jednotka JOKER může pracovat pouze, pokud je teplovodní instalace naplněna topným médiem.

Pokud je instalace vypuštěna, musíte řídicí jednotku odpojit ze sítě.

V opačném případě může dojít k poškození čerpadla.

Obecné technické údaje:

- Napájecí napětí 230 V/50 Hz	Výchozí
 Proudová zatížitelnost výstupů 3 x 100 VA, 1 x 250 VA (podavač), 1 x 5 VA (ventil) 	nastavení
- Funkce "anti-stop" (ochrana čerpadel proti "zatuhnutí") – spouštění jednou za 14 dnů po dobu	30 s
- Antibakteriální ochrana vody v zásobníku proti bakteriím Legionella	VYPNUTA

ŘÍZENÍ KOTLE (VENTILÁTORU A PODAVAČEM)

Montáž

1. Připevnění teplotního čidla kotle a teplotního spínače

•Čidlo a teplotní spínač umístěte na neizolované výstupní potrubí z kotle.

•Čidlo a teplotní spínač připevněte k potrubí pomocí dvou stahovacích pásek tak, aby každá z nich k němu těsně přiléhala (pásky jsou součástí balení).

•Potrubí s čidlem a teplotním spínačem doporučujeme obalit tepelně izolačním materiálem.

2. Připevnění teplotního čidla podavače

•Čidlo podavače připevněte k trubce šnekového podavače v místě, které doporučuje výrobce kotle.

•Jestliže výrobce kotle neurčil místo pro montáž čidla podavače, pak ho připevněte k trubce šnekového podavače, minimálně 50 cm od vstupu uhlí do kotle (je-li to možné).

•Čidlo podavače připevněte k trubce pomocí kovové stahovací pásky tak, aby k ní těsně přiléhalo (páska je součástí balení).

Upozornění: Nesprávná montáž čidla podavače může vést k poškození čidla. Upozornění: Čidlo a teplotní spínač nejsou přizpůsobeny k činnosti bezprostředně v kapalině.

3. Připojení napájecího kabelu k ventilátoru a podavači

 •do svorky pro ochranný vodič (označeno příslušným symbolem) zapojte zelenožlutý vodič (ochranný vodič) třížilového napájecího kabelu;

•hnědý a modrý vodič zapojte do svorek pohonu označených písmeny L a N;

•u verze s konektorem IEC spojte konektory řídicí jednotky a ovládaného zařízení.

Upozornění: Instalaci řídicí jednotky může provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

MANUÁLNÍ PROVOZ PODAVAČE A VENTILÁTORU

Uživatel má možnost libovolně zapínat a vypínat ventilátor a podavač paliva. Tato funkce slouží například k zapálení kotle, pokud je šnekový podavač prázdný.

Obrazovka manuálního provozu podavače a ventilátoru je k dispozici pod tlačítkem [MAN.PR.] na hlavní obrazovce řídicí jednotky a v parametrech B4 a C9.

ZAPALOVÁNÍ KOTLE S PRÁZDNÝM PODAVAČEM

Když zásobník naplníte uhlím, musíte zapnout pohon podavače tlačítkem [START Podavač] a vyčkat, až se uhlí objeví v retortě.

Potom musíte vypnout pohon podavače [STOP Podavače], zapálit uhlí v retortě, zapnout ventilátor [START Ventilátor] a nastavit jeho optimální výkon otočením ovládacího kolečka (aktuální výkon je uveden na obrazovce v procentech).

Po zapálení ohně v celé retortě přejděte k automatickému provozu. Uděláte to tak, že stisknete tlačítko [ODEJÍT] a pak tlačítko na hlavní obrazovce [START]. Popis automatického provozu se nachází na straně 4.

Pohled na obrazovku MANUÁLNÍHO PROVOZU PODAVAČE A VENTILÁTORU:



Animace (pohyb) šnekového podavače znamená, že probíhá přikládání uhlí.

UPOZORNĚNÍ – z obrazovky "Manuální provoz podavače a ventilátoru" se řídicí jednotka nevrací samočinně na HLAVNÍ OBRAZOVKU.

AUTOMATICKÝ PROVOZ KOTLE (VENTILÁTORU A PODAVAČE)

K zapálení kotle slouží MANUÁLNÍ PROVOZ PODAVAČE A VENTILÁTORU (popis na stránce 3). Po zapálení ohně v celé retortě přejděte k automatickému provozu. Uděláte to tak, že na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko [START]. Řídicí jednotka spustí automatické ZAPÁLENÍ ohně v kotli – ventilátor pracuje s nastaveným maximálním výkonem, podavač pracuje cyklicky a přikládá další dávky paliva. Režim ZAPÁLENÍ se používá, pokud je teplota čidla kotle nižší než aktuální nastavení teploty vyhasnutí (par. A3).

Pokud teplota kotle stoupne nad aktuální nastavenou teplotu vyhasínání (par. A3), řídicí jednotka přejde do režimu OHŘEV.

Jestliže parametr A8 má nastavenou hodnotu "ANO" (výchozí nastavení), pak se úměrně přibližování k nastavené teplotě kotle (par. A1), která je zobrazena na HLAVNÍ OBRAZOVCE, automaticky snižuje množství přiváděného vzduchu a přikládaného paliva (zkracuje se doba přikládání uhlí). Řídicí jednotka po překročení nastavené teploty kotle přejde do režimu POHOTOVOST. Podavač a ventilátor pracují v tomto režimu cyklicky tak, aby nedošlo k vyhasnutí ohně. Další přechod k OHŘEVU následuje, pokud teplota klesne o hodnotu hystereze (par. A2) pod nastavenou teplotu kotle.

<u>UPOZORNĚNÍ: Řídicí jednotka po dobu ohřevu vody v zásobníku zvýší teplotu kotle o 5°C nad aktuální nastavenou teplotu zásobníku (F1).</u>

Během ohřevu vody do zásobníku nedochází k automatickému snížení výkonu kotle.

Pokud je potřeba vypnout ventilátor a podavač, musíte stisknout tlačítko [STOP]. Novým stisknutím tlačítka [START] obnovíte práci ventilátoru a podavače.

Pokud v režimu OHŘEV klesne teplota kotle pod aktuální nastavenou teplotu vyhasínání (par. A3), řídicí jednotka přejde do režimu VYHASNUTÝ – vypne práci ventilátoru a podavače.

Řídicí jednotka nepřejde do režimu VYHASNUTÝ, jestliže neuplynula doba zapalování (par. A4 – výchozí nastavení 1 hodina).

Jestliže teplota kotle v režimu ZAPALOVÁNÍ nepřekročí teplotu vyhasnutí a doba zapalování uplyne, řídicí jednotka přejde do režimu NEZAPÁLENÝ.

Čerpadla jsou ve všech provozních režimech řízena v závislosti na nastavení.

Uživatel má možnost vypnout ovládání podavače (par. C8 na "NE"), např. za účelem topení na rezervním roštu. Při vypnutém řízení podavače se u jeho symbolu zobrazí rošt.

PRÁCE S BEZDRÁTOVÝM POKOJOVÝM TERMOSTATEM

Popis spolupráce řídicí jednotky JOKER DS2PM-RC s bezdrátovým pokojovým termostatem se nachází na str. 12 a 13.

REŽIM LÉTO (par. I1)

V režimu LÉTO automatické snižování výkonu kotle neprobíhá. Kotel ohřívá výhradně zásobník TUV. Jestliže jste vybrali režim LÉTO, na HLAVNÍM DISPLEJI se objeví

ALARMY

Řídicí jednotka má naprogramováno několik druhů alarmů kotle: nastavitelné alarmy nízké a vysoké teploty kotle (par. A5, A6) a stálé alarmy (nelze nastavit) nízké teploty kotle 8 °C a vysoké teploty kotle 92 °C.

Alarm 92 °C zastaví práci ventilátoru a podavače a zajistí úplné stálé otevření ventilu.

Po poklesu teploty bude "Alarm 92 °C" aktivní, dokud nestisknete tlačítko [START].

Když teplota překročí práh nastaveného alarmu, spustí se zvukový a světelný alarm (červená dioda), ale když překročí práh stálého alarmu, spustí se pouze světelný alarm.

Když teplota podavače překročí nastavenou teplotu alarmu (par. C6), podavač se spustí za účelem vytlačení ohně z podavače do kotle (prevence proniknutí ohně z kotle do zásobníku na uhlí). Tehdy se zobrazí speciální obrazovka s teplotami, na které běží odpočítávání času pro vytlačování uhlí do kotle (par. C7). Během vytlačování uhlí se spustí také zvukový a světelný alarm (červená dioda). Následuje úplné stálé otevření ventilu.

Stisknutím tlačítka [STOP] na obrazovce "Vytlačování ohně z podavače do kotle" zastavíte vytlačování uhlí bez ohledu na teplotu podavače.

Po ukončení vytlačování uhlí se na hlavní obrazovce řídicí jednotky objeví oznámení "OHEŇ ŠNEK".

UPOZORNĚNÍ: Vytlačování ohně z podavače do kotle probíhá jednorázově v daném cyklu práce řídicí jednotky. Aby byl alarm podavače znovu aktivní, musíte po ukončení vytlačování uhlí stisknout tlačítko [START] – v tomto okamžiku z obrazovky zmizí oznámení "OHEŇ ŠNEK".

Alarm kotle 92 °C má prioritu před alarmem podavače.

Nouzové chlazení kotle v režimu LÉTO (par. A7) znamená zapnutí čerpadla ÚT a doplňovacího čerpadla zásobníku TUV, současně dojde k úplnému otevření ventilu. Spustí se také zvukový a světelný alarm (červená dioda).

UPOZORNĚNÍ: <u>Během nouzového chlazení kotle existuje riziko zvýšení teploty teplé vody nad hodnotu, kterou</u> nastavil uživatel, proto doporučujeme při používání teplé vody dbát opatrnosti.



Chcete-li změnit nastavení kotle, stiskněte tlačítko [MENU]. Na obrazovce se objeví seznam skupin parametrů, první nahoře je označena skupina "A Kotel". Stiskněte tlačítko [VÝBĚR] nebo ovládací kolečko. Na obrazovce se objeví "A1" – první ze skupiny parametrů kotle. Chcete-li přejít k dalším parametrům, musíte otáčet kolečkem doprava. Chcete-li změnit požadovaný parametr, musíte stisknout tlačítko [EDITOVAT] nebo stisknout ovládací kolečko. V tomto okamžiku můžete změnit hodnotu parametru pomocí ovládacího kolečka nebo dynamicky se měnicích tlačítek. Změnu potvrdíte stisknutím tlačítka [ULOŽIT] nebo stisknutím ovládacího kolečka. Tlačítkem [ODEJÍT] se vrátíte o jeden krok zpět bez uložení změn.

SEZNAM PARAMETRŮ KOTLE (přechod mezi parametry a změna nastavení – otáčením ovládacího kolečka):

A1 Teplota kotle (55–90 °C, výchozí nastavení 60 °C) Nastavení teploty kotle nemůže být nižší než součet parametrů: A2+A3 +5 °C

A2 Hystereze kotle (0–10 °C, výchozí nastavení 1 °C) Nastavení hystereze nesmí být vyšší než rozdíl parametrů: A1–A3–5 °C

A3 Teplota vyhasínání kotle (40–50 °C, výchozí nastavení 45 °C) Nastavená teplota vyhasínání nesmí být vyšší než rozdíl parametrů: A1–A2–5 °C

A4 Doba zapalování (10-240 min., výchozí nastavení 1 hod.)

A5 Alarm nízké teploty kotle (0–50 °C, výchozí nastavení 8 °C). Volitelně lze využít k signalizaci nedostatku uhlí v zásobníku prostřednictvím uživatelského nastavení teploty alarmu.

A6 Alarm vysoké teploty kotle (60–120 °C, výchozí nastavení 92 °C). Řídicí jednotka má také stálé alarmy (nelze nastavit): nízké teploty kotle 8 °C a vysoké teploty kotle 92 °C. Alarm 92 °C zastaví práci ventilátoru a podavače a zajistí úplné stálé otevření ventilu. Oznámení "Alarm 92 °C" bude zobrazeno po poklesu teploty na obrazovce řídicí jednotky do okamžiku stisknutí tlačítka [START].

A7 Nouzové chlazení kotle v režimu LÉTO (60–99 °C, výchozí nastavení 80 °C – UPOZORNĚNÍ: NASTAVENÍ NAD 90 °C JE POVOLENO POUZE PŘI DODATEČNÉ OCHRANĚ KOTLE PROTI PŘEHŘÁTÍ !) UPOZORNĚNÍ: <u>Během nouzového chlazení kotle existuje riziko zvýšení teploty teplé vody nad hodnotu,</u> <u>kterou nastavil uživatel, proto doporučujeme při používání teplé vody dbát opatrnosti.</u>

A8 Automatické snížení výkonu kotle po přiblížení k nastavené teplotě (NE, ANO – výchozí nastavení). Jestliže je parametr nastavený na "NE", parametry B1 a C1 nebudou aktivní. UPOZORNĚNÍ: Po změně parametru A8 se obnoví výchozí nastavení u parametrů B1, B2, C1 a C2. K automatickému snížení výkonu kotle nedochází při ohřevu vody pro zásobník TUV v režimu LÉTO a během ANTIBAKTERIÁLNÍ OCHRANY.



Chcete-li změnit nastavení ventilátoru, stiskněte tlačítko [MENU]. Na obrazovce se objeví seznam skupin parametrů. Otáčením ovládacího kolečka doprava (ve směru hodinových ručiček) označte skupinu "B Ventilátor" a následně stiskněte tlačítko [VÝBĚR] nebo stiskněte otočné tlačítko.

Na obrazovce se objeví "B1[•] – první ze skupiny parametrů ventilátoru. Chcete-li přejít k dalším parametrům, musíte otáčet kolečkem doprava. Chcete-li změnit požadovaný parametr, musíte stisknout tlačítko [EDITOVAT] nebo stisknout ovládací kolečko. V tomto okamžiku můžete změnit hodnotu parametru pomocí ovládacího kolečka nebo dynamicky se měnicích tlačítek.

Změnu potvrdíte stisknutím tlačítka [ULOŽIT] nebo stisknutím ovládacího kolečka.

Tlačítkem [ODEJÍT] se vrátíte o jeden krok zpět bez uložení změn.

SEZNAM PARAMETRŮ VENTILÁTORU (přechod mezi parametry a změna nastavení–otáčením ovládacího kolečka):

B1 Minimální výkon ventilátoru (od 20 % do maximálního výkonu [B2], výchozí nastavení 30 %)

B2 Maximální výkon ventilátoru (od minimálního výkonu [B1] do 100 %, výchozí nastavení 50 %)

B3 Doba práce ventilátoru v režimu POHOTOVOST (0–4krát parametr C4, výchozí nastavení: 2 x C4 = 20 s) B4 Ruční provoz podavače a ventilátoru – popis obsluhy na str. 3



Chcete-li změnit nastavení podavače, stiskněte tlačítko [MENU]. Na obrazovce se objeví seznam skupin parametrů. Otáčením ovládacího kolečka doprava (ve směru hodinových ručiček) označte skupinu "C Podavač" a následně stiskněte tlačítko [VÝBĚR] nebo stiskněte otočné tlačítko.

Na obrazovce se objeví "Č1" – první ze skupiny parametrů podavače. Chcete-li přejít k dalším parametrům, musíte otáčet kolečkem doprava. Chcete-li změnit požadovaný parametr, musíte stisknout tlačítko [EDITOVAT] nebo stisknout ovládací kolečko. V tomto okamžiku můžete změnit hodnotu parametru pomocí ovládacího kolečka nebo dynamicky se měnicích tlačítek.

Změnu potvrdíte stisknutím tlačítka [ULOŽIT] nebo stisknutím ovládacího kolečka.

Tlačítkem [ODEJÍT] se vrátíte o jeden krok zpět bez uložení změn.

SEZNAM PARAMETRŮ PODAVAČE (přechod mezi parametry a změna nastavení – otáčením ovládacího kolečka):

C1 Minimální doba přikládání uhlí v režimu OHŘEV (od 1 s do maximální doby [C2], výchozí nastavení 5 s)

C2 Maximální doba přikládání uhlí v režimu OHŘEV (od minimální doby [C1] do 250 s, výchozí nastavení 20 s)

C3 Přestávka v přikládání uhlí v režimu OHŘEV (0–250 s, výchozí nastavení 60 s)

C4 Doba přikládání uhlí v režimu POHOTOVOST (1-250 s, výchozí nastavení 10 s)

C5 Přestávka v přikládání uhlí v režimu POHOTOVOST (1-250 s, výchozí nastavení 30 min.)

C6 Teplota alarmu podavače (70-90 °C, výchozí nastavení 85 °C)

Když teplota překročí nastavený práh alarmu, spustí se podavač za účelem vytlačení ohně z podavače do kotle (prevence proniknutí ohně z kotle do zásobníku na uhlí). Spustí se také zvukový a světelný alarm.

C7 Doba vytlačování uhlí po překročení teploty alarmu podavače (0–20 min., výchozí nastavení 5 min.) Chrání kotel proti proniknutí ohně do zásobníku na uhlí.

UPOZORNĚNÍ: nastavení na "0 (nula)" povede k vypnutí ochrany a je pro většinu kotlů zakázáno. C8 Provoz s podavačem (NE, ANO – výchozí nastavení)

Při nastavení na "NE" stálé cykly vhánění vzduchu v režimu POHOTOVOST – ventilátor se spíná co 5 minut po dobu 6 sekund. Vypnutí ovládání podavače nevede k vypnutí alarmu podavače a režimu manuálního provozu.

Pokud byl tento parametr nastaven na "NE", parametry, B3, C1, C2, C3, C4, C5 nebudou aktivní.

C9 Manuální provoz podavače a ventilátoru – popis obsluhy na str. 3

OVLÁDÁNÍ ČERPADLA ÚT

Montáž

1. Připevnění teplotního čidla kotle

•Čidlo umístěte na neizolované výstupní potrubí z kotle.

Čidlo připevněte k potrubí pomocí dvou stahovacích pásek tak, aby těsně přiléhal (pásky jsou součástí balení).
Potrubí s čidlem doporučujeme obalit tepelně izolačním materiálem.

Upozornění: Čidlo není přizpůsobeno k činnosti bezprostředně v kapalině.

2. Připojení napájecího kabelu k čerpadlu

 •do svorky pro ochranný vodič (označeno příslušným symbolem) zapojte zelenožlutý vodič (ochranný vodič) třížilového napájecího kabelu;

hnědý a modrý vodič zapojte do svorek pohonu označených písmeny L a N;

•u verze s konektorem IEC spojte konektory řídicí jednotky a čerpadla.

Upozornění: Instalaci řídicí jednotky může provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

PROVOZ ČERPADLA ÚT

Řídicí jednotka zapne čerpadlo ÚT, když teplota v kotli dosáhne 50 °C, a vypne ho, když teplota klesne na 45°C.

Čerpadlo ÚT je při zapnuté prioritě zásobníku TUV (parametr F3 nastavený na "ANO") vypnuté po dobu ohřevu zásobníku TUV.

Čerpadlo ÚT se spíná pod hodnotou 8 °C – OCHRANA PROTI ZAMRZNUTÍ. Tehdy se spustí také světelný alarm (červená dioda).

MENU PARAMETRŮ ČERPADLA ÚT – skupina D



Chcete-li změnit nastavení čerpadla ÚT, stiskněte tlačítko [MENU]. Na obrazovce se objeví seznam skupin parametrů. Otáčením ovládacího kolečka doprava (ve směru hodinových ručiček) označte skupinu "D Čerpadlo ÚT" a následně stiskněte tlačítko [VÝBĚR] nebo stiskněte otočné tlačítko. Na obrazovce se objeví "D1" – první ze skupiny parametrů čerpadla ÚT. Chcete-li přejít k dalším parametrům, musíte otáčet kolečkem doprava. Chcete-li změnit požadovaný parametr, musíte stisknout tlačítko [EDITOVAT] nebo stisknout ovládací kolečko. V tomto okamžiku můžete změnit hodnotu parametru pomocí ovládacího kolečka nebo dynamicky se měnicích tlačítek. Změnu potvrdíte stisknutím tlačítka [ULOŽIT] nebo stisknutím ovládacího kolečka.

Tlačítkem [ODEJÍT] se vrátíte o jeden krok zpět bez uložení změn.

SEZNAM PARAMETRŮ ČERPADLA ÚT (přechod mezi parametry a změna nastavení – otáčením ovládacího kolečka):

D1 Spínací teplota čerpadla ÚT 50 °C (pouze pro čtení)

D2 Teplota vypnutí čerpadla ÚT. 45 °C (pouze pro čtení)

D3 Manuální provoz čerpadla ÚT (tlačítko [START] – čerpadlo pracuje nezávisle na nastavených hodnotách, tlačítko [STOP] – čerpadlo je vypnuté nezávisle na nastavených hodnotách).

UPOZORNĚNÍ: Manuální provoz má prioritu před funkcí "anti-stop" a ochranou proti zamrznutí.

Čerpadlo po zapnutí řídicí jednotky do sítě pracuje vždy v automatickém režimu.

OVLÁDÁNÍ SMĚŠOVACÍHO VENTILU

Montáž

1. Připevnění teplotního čidla za ventilem

•Čidlo umístěte na neizolované trubce za ventilem (doporučená vzdálenost od ventilu je minimálně 1 metr).

•Čidlo připevněte k potrubí pomocí dvou stahovacích pásek tak, aby těsně přiléhal (pásky jsou součástí balení). 2. Montáž čidla vratné vody

•Čidlo namontujte na neizolovaném potrubí vratné vody vedoucím do kotle.

•Čidlo připevněte k potrubí pomocí dvou stahovacích pásek tak, aby těsně přiléhal (pásky jsou součástí balení).

Potrubí s čidlem doporučujeme obalit tepelně izolačním materiálem.

Upozornění: Čidla nejsou přizpůsobena k činnosti bezprostředně v kapalině.

3. Připojení napájecího kabelu k ventilu

Výstup napájecího kabelu ventilu z řídicí jednotky



- do nulové/společné svorky (označené symbolem N) demontovatelného konektoru IEC připojte vodič N třívodičového kabelu od pohonu ventilu;
- zbývající dva vodiče kabelu od pohonu ventilu zapojte do svorek L1 a L2 demontovatelného konektoru IEC podle popisu, který je uveden v návodu k obsluze pohonu ventilu;
- spojte konektor ventilu v řídicí jednotce s konektorem IEC kabelu od pohonu ventilu.

Správnost zapojení doporučujeme zkontrolovat ručním otevření a zavřením ventilu (parametr E5). Existuje možnost změny směru práce ventilu – parametr E6.

Upozornění: Instalaci řídicí jednotky může provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

PRÁCE SMĚŠOVACÍHO VENTILU

Činnost řídící jednotky spočívá ve stabilizaci teploty vody v soustavě ústředního vytápění. Ta probíhá prostřednictvím otevírání a zavírání směšovacího ventilu. Řídicí jednotka otevírá nebo zavírá ventil tak, aby dosáhla nastavené minimální teploty za ventilem (pokud byla dosažena nastavená pokojová teplota) nebo nastavené maximální teploty za ventilem (pokud nebyla dosažena nastavená pokojová teplota). Když je práce s pokojovým termostatem vypnuta (par. G4 na "NE"), řídicí jednotka dosáhne nastavené maximální teploty za ventilem (potud nebyla dosažena pokojovým termostatem vypnuta (par. G4 na "NE"), řídicí jednotka dosáhne nastavené maximální teploty za ventilem (potud nebyla dosažena nastavené maximální teplota).

Uživatel má možnost nastavit tří různé maximální a minimální teploty za ventilem – "denní", "noční" a "úspornou" (parametry E1 a E2). Teplota za ventilem se nastavuje na základě časových programů ústředního topení, pro každý den v týdnu lze nastavit odlišnou teplotu pro každou hodinu (parametr H1). Aktuální časový program ústředního topení se zobrazuje na HLAVNÍ OBRAZOVCE mezi symbolem čerpadla ÚT a teplotou vratné vody:

Ē:	teplota
	"denní"

Ē:	teplota
(말) -	"noční"



Ventil může pracovat, pokud pracuje čerpadlo ÚT.

Jestliže je teplota vratné vody nižší než nastavená hodnota minimální teploty vratné vody (par. E3), ventil se zavře. Jestliže se teplota vratné vody rovná nastavené hodnotě par. E3, řídicí jednotka neumožňuje otevření ventilu, když je naopak teplota vratné vody vyšší než par. E3, řídicí jednotka umožní otevření ventilu. Upozornění: Řídicí jednotka při nepřítomnosti/poruše čidla teploty vratné topné vody nespustí ventilátor a podavač v automatickém režimu – musíte vyměnit čidlo.

V okamžiku změny z "denní" na "noční", z "noční" na "úspornou" nebo z "denní" na "úspornou" teplotu se ventil zavře bez přerušení na dobu 4 minut. Zavírání se vypne, jestliže je potřeba ventil otevřít.

Když zapnete režim LÉTO (parametr I1) ventil se zavírá bez přerušení po dobu 4 minut. Když je nastavený režim LÉTO, čerpadlo ÚT se spíná pouze nouzově (spustí se také zvukový a světelný alarm). V takové situaci dojde současně s prací čerpadla k úplnému stálému otevření ventilu. Když se alarm vypne, ventil se zavírá bez přerušení po dobu 4 minut.

Při dosažení teploty kotle vyšší než 92 °C a během poplašného vytlačování uhlí z podavače dojde k úplnému stálému otevření ventilu. Současně se spustí světelný a zvukový alarm.

Uživatel má možnost otevírat a zavírat ventil manuálně, např. za účelem kontroly jeho řádného zapojení (parametr E5). Chcete-li otevřít ventil, musíte stisknout tlačítko [OTEVŘÍT], chcete-li ho uzavřít, stiskněte tlačítko [ZAVŘÍT]. Existuje možnost změny směru práce ventilu – parametr E6.

MENU PARAMETRŮ VENTILU – skupina E



Chcete-li změnit nastavení ventilu, stiskněte tlačítko [MENU]. Na obrazovce se objeví seznam skupin parametrů. Otáčením ovládacího kolečka doprava (ve směru hodinových ručiček) označte skupinu "E Ventil" a následně stiskněte tlačítko [VÝBĚR] nebo stiskněte otočné tlačítko. Na obrazovce se objeví "E1" – první ze skupiny parametrů ventilu. Chcete-li přejít k dalším parametrům, musíte otáčet kolečkem doprava. Chcete-li změnit požadovaný parametr, musíte stisknout tlačítko [EDITOVAT]/[VÝBĚR] nebo stisknout ovládací kolečko. V tomto okamžiku můžete změnit hodnotu parametru pomocí ovládacího kolečka nebo dynamicky se měnicích tlačítek. U některých parametrů musíte před editací vybrat parametr, který chcete změnit (tlačítkem [VÝBĚR] a ovládacím kolečkem – blikající tečka označuje vybraný parametr k editaci).

Změnu potvrdíte stisknutím tlačítka [ULOŽIT] nebo stisknutím ovládacího kolečka.

Tlačítkem [ODEJÍT] se vrátíte o jeden krok zpět bez uložení změn.

SEZNAM PARAMETRŮ VENTILU (přechod mezi parametry a změna nastavení – otáčením ovládacího kolečka):

E1 Maximální teplota za ventilem (pokles nastavené hodnoty E1a, E1b nebo E1c pod odpovídající nastavenou hodnotu E2a, E2b nebo E2c [Min. teplota za ventilem] povede k vyrovnání obou nastavených hodnot) E1a denní (1–99 °C, výchozí nastavení 45 °C) E1b noční (1–99 °C, výchozí nastavení 30 °C)

E1c úsporná (1–99 °C, výchozí nastavení 25 °C)

E2 Minimální teplota za ventilem (zvýšení nastavené hodnoty E2a, E2b nebo E2c nad odpovídající nastavenou hodnotu E1a, E1b nebo E1c [Max. teplota za ventilem] povede k vyrovnání obou nastavených hodnot)

E2a denní (1–99 °C, výchozí nastavení 35 °C) E2b noční (1–99 °C, výchozí nastavení 20 °C)

E2c úsporná (1–99 °C, výchozí nastavení 20 °C)

E3 Ventilem regulovaná minimální teplota vratné vody (40–55 °C, výchozí nastavení 50 °C) Jestliže je teplota vratné vody nižší než nastavená hodnota minimální teploty vratné vody (par. E3), ventil se zavře. Jestliže se teplota vratné vody rovná nastavené hodnotě par. E3, řídicí jednotka neumožňuje otevření ventilu, když je naopak teplota vratné vody vyšší než par. E3, řídicí jednotka umožní otevření ventilu.

E4 Doba přestávky ventilu (doba pohybu ventilu je stálá a je 1 s) (0–200 s, výchozí nastavení 10 s)

E5 Manuální provoz ventilu (tlačítkem [STOP] zastavíte manuální provoz) E6 Směr práce ventilu (stisknutím tlačítka [UPRAVIT] a potvrzením se změní směr práce ventilu) UPOZORNĚNÍ: Obnovení výchozího nastavení se netýká směru práce ventilu.

ŘÍZENÍ DOPLŇOVACÍHO ČERPADLA ZÁSOBNÍKU TUV

Montáž

1. Připevnění teplotního čidla zásobníku

Čidlo připevněte v místě, které určil výrobce zásobníku.

Upozornění: Čidlo není přizpůsobeno k činnosti bezprostředně v kapalině.

2. Připojení napájecího kabelu k čerpadlu

 •do svorky pro ochranný vodič (označeno příslušným symbolem) zapojte zelenožlutý vodič (ochranný vodič) třížilového napájecího kabelu;

hnědý a modrý vodič zapojte do svorek pohonu označených písmeny L a N;

•u verze s konektorem IEC spojte konektory řídicí jednotky a čerpadla.

Upozornění: Instalaci řídicí jednotky může provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

PRÁCE DOPLŇOVACÍHO ČERPADLA ZÁSOBNÍKU TUV

Řídicí jednotka vypne doplňovací čerpadlo zásobníku TUV, jestliže teplota v zásobníku dosáhne hodnoty aktuálního nastavení (parametr F1 a, b nebo c), a sepne, pokud teplota klesne o hodnotu hystereze (parametr F2 – příslušně a, b nebo c).

Úživatel má možnost nastavit tři různé teploty zásobníku TUV – "horká", "teplá" a "studená" (parametr F1). Teplota TUV se nastavuje na základě časových programů teplé užitkové vody, pro každý den v týdnu lze nastavit odlišnou teplotu pro každou hodinu (parametr H2). Aktuální časový program teplé užitkové vody je zobrazený na HLAVNÍ OBRAZOVCE na pravé straně symbolu čerpadla TUV:



teplota zásobníku "horká" teplota zásobníku "teplá"



teplota zásobníku "studená"

Uživatel má možnost zapnout prioritu zásobníku TUV před čerpadlem ÚT nebo ji vypnout (parametr F3). U vypnuté priority (nastavení na "NE" – výchozí nastavení) čerpadla TUV a ÚT pracují nezávisle, při zapnuté prioritě (nastavení na "ANO") jsou čerpadlo ÚT a ventil vypnuty po dobu ohřevu zásobníku TUV.

Doplňovací čerpadlo zásobníku TUV se zapne, pokud není dosažena nastavená teplota zásobníku a pokud je teplota kotle vyšší než teplota zásobníku o hodnotu parametru F4 – ochrana zásobníku TUV proti vychladnutí. Dodatečnou podmínkou spínání čerpadla je dosažení hodnoty parametru F5 – teplota kotle potřebná ke spouštění doplňovacího čerpadla zásobníku TUV.

Jestliže je nastavený režim LÉTO (parametr I1), kotel ohřívá vodu pouze pro zásobník TUV.

Uživatel má možnost vypnout ovládání doplňovacího čerpadla pro zásobník TUV (par. F8 na "NE"). Z hlavní obrazovky zmizí symbol čerpadla TUV a hodnota teploty zásobníku TUV.

ANTIBAKTERIÁLNÍ OCHRANA

Uživatel má možnost zapnout v zásobníku **ochranu vody proti bakteriím Legionella** (parametr F6). **UPOZORNĚNÍ: teplota aktivní týdenní ochrany zásobníku je 60 °C**.

Kromě zapnutí automatické antibakteriální ochrany existuje možnost manuálního (okamžitého) vynucení jednorázové ochrany.

UPOZORNĚNÍ: Aby ochrana proběhla v nastaveném čase musí kotel dosáhnout teploty minimálně 65 °C (pokud tato podmínka nebude splněna, na řídicí jednotce se zobrazí odpovídající oznámení).

Maximální doba realizace antibakteriální ochrany je 2 hodiny.

Pokud v daném týdenním cyklu teplota zásobníku dosáhne 60 °C, nejbližší naplánovaná ochrana neproběhne.

Symbol **••** na hlavní obrazovce oznamuje, že proběhla antibakteriální ochrana.

Chcete-li zvýšit účinnost antibakteriální ochrany, doporučujeme vám během aktivní ochrany otevřít v rámci možností všechna místa odběru vody.

MENU PARAMETRŮ ZÁSOBNÍKU TUV – skupina F



Chcete-li změnit nastavení zásobníku TUV, stiskněte tlačítko [MENU]. Na obrazovce se objeví seznam skupin parametrů. Otáčením ovládacího kolečka doprava (ve směru hodinových ručiček) označte skupinu "F Zásobník TUV" a následně stiskněte tlačítko [VÝBĚR] nebo stiskněte otočné tlačítko.

Na obrazovce se objeví "F1" – první ze skupiny parametrů zásobníku. Chcete-li přejít k dalším parametrům, musíte otáčet kolečkem doprava. Chcete-li změnit požadovaný parametr, musíte stisknout tlačítko [EDITOVAT]/[VÝBĚR] nebo stisknout ovládací kolečko. V tomto okamžiku můžete změnit hodnotu parametru pomocí ovládacího kolečka nebo dynamicky se měnicích tlačítek. U některých parametrů musíte před editací vybrat parametr, který chcete změnit (tlačítkem [VÝBĚR] a ovládacím kolečkem – blikající tečka označuje vybraný parametr k editaci).

Změnu potvrdíte stisknutím tlačítka [ULOŽIT] nebo stisknutím ovládacího kolečka.

Tlačítkem [ODEJÍT] se vrátíte o jeden krok zpět bez uložení změn.

SEZNAM PARAMETRŮ ZÁSOBNÍKU TUV (přechod mezi parametry a změna nastavení–otáčením ovládacího kolečka):

F1 - teploty zásobníku TUV (blikající tečka po výběru ukazuje editovatelnou teplotu, otáčením ovládacího kolečka přecházíte mezi teplotami).

F1a horká (10–85 °C, výchozí nastavení 45 °C)

F1b teplá (10-85 °C, výchozí nastavení 35 °C)

F1c studená (10–85 °C, výchozí nastavení 25 °C)

F2 Hystereze zásobníku TUV (blikající tečka po výběru ukazuje editovatelnou hysterezi, otáčením ovládacího kolečka přecházíte mezi hysterezemi).

F2a horká (1–15 °C, výchozí nastavení 3 °C)

F2b teplá (1-15 °C, výchozí nastavení 3 °C)

F2c studená (1–15 °C, výchozí nastavení 3 °C)

F3 Priorita zásobníku TUV (ANO, NE – výchozí nastavení)

F4 Ochrana zásobníku TUV před vychladnutím (0–15 °C, výchozí nastavení 5 °C)

F5 Teplota kotle potřebná k sepnutí doplňovacího čerpadla TUV (20–70 °C, výchozí nastavení 45 °C)

F6 Ochrana vody proti bakteriím Legionella v zásobníku (ANO, NE – výchozí nastavení – **UPOZORNĚNÍ: teplota aktivní ochrany zásobníku je 60 °C**. Tlačítko [KDY] – otevře se obrazovka pro editaci času spínání týdenní ochrany (výchozí nastavení neděle, čas 0:00), tlačítko [NYNÍ] – manuální (okamžité) vynucení jednorázové antibakteriální ochrany,

UPOZORNĚNÍ: Aby ochrana proběhla v nastaveném čase, kotel musí dosáhnout teploty minimálně 65 °C (pokud tato podmínka nebude splněna, na řídicí jednotce se zobrazí odpovídající oznámení). Pokud v daném týdenním cyklu teplota zásobníku dosáhne 60 °C, nejbližší naplánovaná ochrana neproběhne.

F7 Manuální provoz doplňovacího čerpadla TUV (tlačítko [START] – čerpadlo pracuje nezávisle na nastavených hodnotách, tlačítko [STOP] – čerpadlo je vypnuté nezávisle na nastavených hodnotách). UPOZORNĚNÍ: Manuální provoz má prioritu před funkcí "anti-stop" a prázdninovým režimem. Čerpadlo po zaprutí řídicí jednotky do sítě pracuje vždy v automatickém režimu.

Čerpadlo po zapnutí řídicí jednotky do sítě pracuje vždy v automatickém režimu.

F8 Provoz se zásobníkem TUV (NE, ANO – výchozí nastavení)

Při nastavení "NE" dojde k vypnutí řízení doplňovacího čerpadla zásobníku TUV a z hlavního obrazovky zmizí symbol čerpadla TUV a hodnota teploty zásobníku TUV.

UPOZORNĚNÍ: Změna tohoto parametru povede k obnovení výchozího nastavení, aniž by došlo k zapnutí neaktivních zařízení.

PRÁCE S BEZDRÁTOVÝM POKOJOVÝM TERMOSTATEM

Podrobné informace o bezdrátovém pokojovém termostatu naleznete v samostatném návodu k obsluze.

SPÁROVÁNÍ TERMOSTATU S HLAVNÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKOU (par. G3)

Pokojový termostat čeká po zapnutí po dobu 30 sekund na spárování s řídicí jednotkou Joker. Pokud uživatel nezapnul spárování (parametr G3 v menu řídicí jednotky Joker – tlačítko [START]), se po uplynutí 30 sekund na termostatu objeví pokojová teplota a ikona alarmu – nelze navázat radiové spojení. Skutečnost, že nedošlo ke spárování, signalizuje na pokojovém termostatu trvale rozsvícená ikona alarmu/. Pokud chcete provést další pokus o spárování, musíte vyjmout baterie ze schránky v termostatu, znovu je do ní vložit a během 30 sekund v menu řídicí jednotky Joker vybrat parametr G3 a stisknout tlačítko [START]. Na displeji řídicí jednotky Joker se zobrazí informace, zda spárování proběhlo úspěšně. Při dalším pokusu o spárování lze navíc změnit kanál radiového spojení – parametr G3 (kanál vyberete otáčením ovládacího kolečka).

Jestliže termostat a hlavní řídicí jednotka nejsou spárovány, řídicí jednotka Joker pracuje jako verze bez pokojového termostatu.

SPOLUPRÁCE ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY JOKER S TERMOSTATEM

Hlavním úkolem pokojového termostatu je měření pokojové teploty a její přenos do hlavní řídicí jednotky JOKER. Jestliže bude dosažena požadovaná pokojová teplota pro dané časové pásmo, pak řídicí jednotka bude usilovat o dosažení požadované minimální teploty za ventilem. Jestliže pokojová teplota nebyla dosažena, jednotka usiluje o dosažení požadované maximální teploty za ventilem.

.....

Uživatel má možnost nastavení tří různých pokojových teplot – "denní", "noční" a "úsporné" (par. G1). Pokojová teplota se nastavuje na základě časových programů ústředního topení, pro každý den v týdnu lze nastavit odlišnou teplotu pro každou hodinu (par. H1). Aktuální časový program se zobrazuje na HLAVNÍ OBRAZOVCE mezi symbolem čerpadla ÚT a teplotou vratné vody.

Pokud je pokojový termostat vypnutý, hlavní řídicí jednotka JOKER pracuje jako ve verzi bez termostatu.

MENU PARAMETRŮ POKOJOVÉHO TERMOSTATU – skupina G

Na hlavní obrazovce jednotky Joker se v levém horním rohu zobrazuje aktuální pokojová teplota z pokojového panelu (viz obrázek níže). Společně s teplotou jsou zobrazeny čtyři druhy oznámení (symbolů):



dosažena hodnota pokojové teploty;

- při nepřítomnosti/poruše pokojového termostatu nebo problém s rádiovou komunikaci v termostatu - jednotka JOKER pracuje jako ve verzi bez termostatu;

- problém s s radiokomunikačního jednotky Joker - jednotka JOKER pracuje jako ve verzi bez termostatu.



Chcete-li změnit nastavení pokojového termostatu, stiskněte tlačítko [MENU]. Na obrazovce se objeví seznam skupin parametrů. Otáčením ovládacího kolečka doprava (ve směru hodinových ručiček) označte skupinu "G Pokojový termostat" a následně stiskněte tlačítko [VÝBĚR] nebo stiskněte otočné tlačítko. Na obrazovce se objeví "G1" – první ze skupiny parametrů pokojového termostatu. Chcete-li přejít k dalším parametrům, musíte otáčet kolečkem doprava. Chcete-li změnit požadovaný parametr, musíte stisknout tlačítko [EDITOVAT]/[VÝBĚR] nebo stisknout ovládací kolečko. V tomto okamžiku můžete změnit hodnotu parametru pomocí ovládacího kolečka nebo dynamicky se měnicích tlačítek. U některých parametrů musíte před editací vybrat parametr, který chcete změnit (tlačítkem [VÝBĚR] a ovládacím kolečkem – blikající tečka označuje vybraný parametr k editaci). Změnu potvrdíte stisknutím tlačítka [ULOŽIT] nebo stisknutím ovládacího kolečka.

Tlačítkem [ODEJÍT] se vrátíte o jeden krok zpět bez uložení změn.

SEZNAM PARAMETRŮ TERMOSTATU (přechod mezi parametry a změna nastavení- otáčením ovládacího kolečka):

G1 Pokojové teploty (blikající tečka po výběru ukazuje editovatelnou teplotu, otáčením ovládacího kolečka přecházíte mezi teplotami)

G1a denní (10,0–35,0 °C, výchozí nastavení 21,0 °C)

G1b noční (10,0–35,0 °C, výchozí nastavení 18,0 °C)

G1c úsporná (10,0-35,0 °C, výchozí nastavení 17,0 °C)

G2 Přesnost regulace pokojové teploty – hystereze (0,1–0,5 °C, výchozí nastavení 0,2 °C)

G3 Spárování termostatu s řídicí jednotkou Joker (tlačítko [START] – zahájení spárování) a číslo kanálu rádiového spojení

G4 Provoz s pokojovým termostatem (NE, ANO – výchozí nastavení) Při nastavení na "NE" dojde k vypnutí spolupráce jednotky Joker s termostatem a z hlavní obrazovky zmizí symbol termostatu a hodnota pokojové teploty. UPOZORNĚNÍ: Změna tohoto parametru povede k obnovení výchozího nastavení, <u>aniž by došlo k</u> zapnutí neaktivních zařízení.

ČASOVÉ PROGRAMY – skupina H

Časové programy ústředního topení – parametr H1.

UPOZORNĚNÍ – Časové programy ústředního topení jsou společné pro teploty za ventilem a pokojové teploty.

Časové programy teplé užitkové vody (zásobník TUV) – parametr H2.

Ovládání je stejné jako v případě MENU PARAMETRŮ skupin A-G



výběrem dne v týdnu (viz druhá obrazovka).

Tlačítkem [ODEJÍT] se vrátíte o jeden krok zpět bez uložení změn.

NASTAVENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY – skupina I

Ovládání je stejné jako v případě MENU PARAMETRŮ skupin A-H.

NASTAVENÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY (přechod mezi parametry a změna nastavení – otáčením ovládacího kolečka):

- 11 Roční období: LÉTO, ZIMA (výchozí nastavení). Jestliže jste vybrali režim LÉTO, na HLAVNÍM DISPLEJI se objeví
- 12 Prázdninový režim (1–28 dnů, výchozí nastavení 0 dnů vypnuto) po nastavenou dobu jsou aktivní všechny úsporné hodnoty. Na HLAVNÍ OBRAZOVCE se objeví nápis "PRÁZDNINY". Tlačítko [START] – spuštění režimu na nastavený počet dní (ovládacím kolečkem), [STOP] – vypnutí.
- 13 Den týdne/hodina (tlačítkem [DÁLE] nebo stisknutím ovládacího kolečka vyberete k editaci den týdne, hodinu a minuty).
- 14 Doba návratu na hlavní obrazovku (10-240 s, výchozí nastavení 60 s). UPOZORNĚNÍ řídicí jednotka se z aktivních obrazovek v režimu "Manuální provoz" nevrací samočinně na HLAVNÍ OBRAZOVKU.
- 15 Jas obrazovky po uplynutí času návratu na hlavní obrazovku (0–100 %, výchozí nastavení 20 %)
- 16 Obnovení výchozího nastavení (řídicí jednotka se dotáže, zda má obnovit výchozí nastavení)
- UPOZORNĚNÍ: Obnovení výchozího nastavení se netýká kontrastu obrazovky (par. 19), kanálu radiového spojení (par. G3), směru práce ventilu (par. E6) a jazyka (par. I7).
- 17 Změna jazyka: polština/ angličtina/ ruština/ litevština/ čeština UPOZORNĚNÍ: Obnovení výchozího nastavení se netýká jazyka.
- 18 Informace o řídicí jednotce (model, verze programu 4.1 až 5.0) pouze pro čtení
- 19 Kontrast obrazovky (1–31, výchozí nastavení 12 UPOZORNĚNÍ: Obnovení výchozího nastavení se netýká kontrastu)

OBSAH BALENI

- * řídicí jednotka
- plastová stahovací páska 4 ks
- kovová stahovací páska (k čidlu podavače) 1 ks
- nástěnný držák 1 ks
- * hmoždinky 6 mm 2 ks
- * demontovatelný konektor IEC ke kabelu od pohonu ventilu 1 ks
- * upevňovací patka 1 ks (volitelně za příplatek)

POŘADÍ VÝVODŮ VODIČŮ pohled z dolní strany řídicí jednotky Horní řada – tepelné čidlo a vypínač



Pokud bude nutné prodloužit kabel teplotního čidla, obraťte se prosím na společnost TMK na tel. čísle +48 503 141 201.

PROVOZ BEZ ČIDLA ZÁSOBNÍKU

Pokud některé z čidel bude odpojeno (např. při vypnutí práce se zásobníkem TUV – par. F8), musíte zabezpečit konektor čidla u řídicí jednotky proti prachu a vlhkosti, např. izolační páskou. Navíc musíte svinout zbývající kabel čidla a zajistit ho stahovací páskou.

Upozornění: Řídicí jednotka při nepřítomnosti/poruše čidla teploty vratné topné vody nespustí ventilátor a podavač v automatickém režimu – musíte vyměnit čidlo.

ZABEZPEČENÍ

Čerpadla, ventilátor, ventil, pohon podavače a řídicí jednotku chrání pojistka 5 A, která přeruší obvod při vzniku poruchy (např. při zkratu v čerpadlu, ventilátoru, ventilu, podavači nebo v řídicí jednotce). Dodatečnou ochranou, kterou je řídicí jednotka vybavena, je teplotní spínač, který nezávisle na řídící jednotce vypíná dmychadlo, pokud teplota kotle překročí 90 °C (k opětovnému zapojení teplotního spínače dojde po poklesu teploty o přibližně 30 °C). Může k tomu dojít v případě poruchy čerpadla nebo řídicí jednotky.

Pokud se na místě aktuální teploty na HLAVNÍ OBRAZOVCE řídicí jednotky objeví blikající s	ymbol 🕂 ,
znamená to poruchu teplotního čidla. Spustí se také světelný alarm – bliká žlutá dioda.	
Porucha teplotního čidla podavače je také zobrazena na HLAVNÍ OBRAZOVCE – 🛛 🥂 šne	<
Při poruše čidla se spustí nouzový režim.	

UPOZORNĚNÍ: Manuální provoz má prioritu před nouzovým režimem.

ZMĚNA JAZYKA – parametr I7

Řídicí jednotka umožňuje výběr jednoho ze pěti jazyků: polského, anglického, ruského, litevského nebo českého. Chcete-li změnit jazyk, stiskněte tlačítko [MENU]. Na obrazovce se objeví seznam skupin parametrů. Otáčením ovládacího kolečka doprava (ve směru hodinových ručiček) označte skupinu "I Nastavení řídicí jednotky" a následně stiskněte pravé tlačítko [VÝBĚR] nebo stiskněte otočné tlačítko. Otáčením ovládacího kolečka doprava vyberte parametr I7. Pro změnu jazyka stiskněte pravé tlačítko [VÝBĚR] nebo stiskněte ovládací kolečko a pak jeho pomocí vyberte jazyk. Změnu potvrdíte stisknutím tlačítka [ULOŽIT] nebo stisknutím ovládacího kolečka.

ZÁRUKA

Společnost TMK sp.j. poskytuje na řídicí jednotku JOKER DS2PM-RC záruku v délce 3 let od data prodeje, maximálně však 4 roky od data výroby.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Podmínkou pro poskytnutí záruky je dodržení tohoto návodu k obsluze a všeobecných zásad pro zacházení s elektronickými přístroji. Společnost TMK sp.j. garantuje, že řídicí jednotka byla vyrobena řádně, s náležitým důrazem na kvalitu a spolehlivost. Pokud řídicí jednotka začne vykazovat nespolehlivý chod nebo vznikne závada zaviněná výrobcem, společnost TMK sp.j. se zavazuje řídicí jednotku opravit nebo vyměnit za bezvadný kus ve lhůtě maximálně 14 pracovních dnů od data doručení vadného výrobku (osobně nebo prostřednictvím pošty). Ze záruky jsou vyloučeny poruchy, které vznikly zaviněním uživatele a které jsou způsobeny zejména mechanickým poškozením, vadnou montáží, působením vlhkosti nebo provozem v rozporu se všeobecnými zásadami pro zacházení s elektronickými přístroji.

Záruka bude uznána pouze při předložení dokladu o prodeji.

DATUM PRODEJE:

den, měsíc, rok

ADRESA VÝROBCE: TMK sp.j. 62-300 Września Szosa Witkowska 105 tel./fax +48 61 437 97 60 www.tmk.com.pl

razítko a podpis prodejce

DATUM VÝROBY